

## Descripción

CO2Care es un repelente de agua de lluvia concentrado para cristales, espejos, parabrisas y todo tipo de superficies, que, aplicando una capa sobre la superficie, elimina gases de efecto invernadero (GEI) CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> y COV's.

## Propiedades

- Producto desarrollado y formulado con resinas y ceras naturales de última generación.
- Crea una capa hidrofóbica de muy alta resistencia que repele el agua de cualquier parabrisas o superficie.
- Mejora la visibilidad y por supuesto la seguridad durante la conducción con lluvia intensa.
- Larga duración.
- 100% biodegradable (respetuoso con el medio ambiente).
- Incorpora CO2pure, un producto patentado que elimina GEI.
- Antimicrobiano, bactericida y con efecto autolimpiable.

## Aplicaciones

- Para aplicar en mamparas, espejos, maderas y todo tipo de cristales (escaparates, ventanas, mesas, etc...).
- Puede aplicarse en el resto de la carrocería del vehículo generando una capa de protección contra el agua, polvo y contaminación, mosquitos, etc.
- Cuando pasamos de 50 km/h, el agua de lluvia sale repelida al tocar el cristal.
- Aplicado sobre todo tipo de superficie elimina GEI.
- Tratamiento antilluvia ideal para parabrisas de todo tipo de vehículos.

## Datos técnicos

| ANALISIS        | RESULTADO            |
|-----------------|----------------------|
| Aspecto         | Líquido transparente |
| Olor            | Perfumado            |
| Densidad a 20°C | 0.935 +/-0.01        |
| pH              | 8.00 +/-0.5          |
| Flash Point     | >20°C                |
|                 | >20°C                |

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Esta ficha técnica y la información que contiene se consideran exactas en la fecha de su impresión.

## Modo de empleo

- Limpiar el cristal con agua jabonosa y secar perfectamente
- Pulverizar sobre el cristal y repartir con papel de celulosa o un paño absorbente de forma uniforme
- Dejar secar un par de minutos aproximadamente
- Retirar el velo final con un paño limpio y seco y dejando que el producto actúe entre 12 y 24 horas

## Presentación

---

Envase con pulverizador de 200 ml, 500 ml, 750 ml y 1000 ml en cajas de 24 unidades

## Seguridad e higiene

---

Las fichas de seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.